

## Pilotage de la pompe a chaleur

### DAIKIN Altherma

avec module de pilotage distant 16A (réf. 41018)

## Utilisation du module de pilotage distant 16A (réf.41018)

1. Câbler ensuite le module encastrable suivant le schéma ci-dessous.
2. Configurer ensuite l'entrée sur l'interface usager.

