

## Pilotage de la pompe à chaleur


### DAIKIN FTXS, FTXG, FVXS et FDXS

avec un module à contact sec 16A (réf. 40053)

## Utilisation du module à contact sec 16A (réf.40053)

1. Associer au préalable le module encastrable à moins d'un mètre de la box COMWATT en alimentant les bornes L et N.
2. Câbler ensuite le module encastrable suivant le schéma ci-dessous.
3. Configurer ensuite l'entrée sur l'interface usager.

Ne pas utiliser le module encastrable 10A (réf 40055) sous peine d'endommager la carte électronique



Attention : avec un tel montage, l'usage de la télécommande infrarouge est impossible.

