

Pilotage de la pompe à chaleur

Atlantic Alféa extensa et extensa duo

avec un module à contact sec 16A (réf. 40053)

Utilisation du module à contact sec 16A (réf.40053)

1. Associer au préalable le module encastrable à moins d'un mètre de la box COMWATT en alimentant les bornes L et N.
2. Câbler ensuite le module encastrable suivant le schéma ci-dessous.
3. Configurer ensuite l'entrée sur l'interface usager.

