


Pilotage du ballon thermodynamique

De Dietrich Alezio AWHP V200 - S V200

avec module de pilotage distant 16A (réf. 41018)

Utilisation du module de pilotage distant 16A (réf.41018)

1. Associer au préalable le module encastrable à moins d'un mètre de la box COMWATT en alimentant les bornes L et N.
2. Câbler ensuite le module encastrable suivant le schéma ci-dessous.
3. Configurer ensuite l'entrée sur l'interface usager.



Exemple de paramétrage :

- Paramètre AP098 sur 1 (entrée active sur contact ouvert) et paramètre AP001 sur 2 (arrêt partiel - hors gel de l'installation)

vers tableau élec

